

Instrukcja eksploatacji mebli LIVETIME

Uwaga! W celu uniknięcia uszkodzeń, przy rozpakowywaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.

Meble wykonane z litego drewna i naturalnych oklein to meble z duszą. Każde rosnące drzewo jest żywym organizmem o odmiennej strukturze i zróżnicowanym kolorze w obrębie jednego pnia i różnie się zachowuje pod wpływem materiałów wykańczających. Tym samym naturalne cechy drewna mogą powodować występowanie różnic w strukturze i kolorystyce poszczególnych elementów pojedynczego wyrobu oraz pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami mebli. Wszystko to sprawia, że każdy mebel jest inny, niepowtarzalny i oryginalny. Różnice kolorystyczne wynikające z tego faktu nie mogą stanowić podstaw do ewentualnych reklamacji.

Stosowanie się do poniższych zasad sprawi, że zakupionymi w naszej firmie meblami będziecie się Państwo mogli cieszyć przez długie lata:

1. Każdy mebel powinien być używany zgodnie z jego konstrukcją i przeznaczeniem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika krzesła, taboretów, stolików i stołów nie należy używać w zastępstwie drabiny, wieszaka itp.
2. W celu zachowania stabilności siedzenia, meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni. Nie wychylać się, nie kołysać na krzesłach.
3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej powietrza 40-70% w temperaturze 10-30°C (zbyt suche lub wilgotne powietrze powoduje deformacje litych drewnianych części). Nie stawiać mebli na mokrej podłodze i dywanach, ponieważ drewno absorbuje wodę.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła.
5. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego (pod wpływem promieniowania słonecznego drewno ulega zmianom barwy, a powłoki lakiernicze ulegają degradacji).
6. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury, wody i rozpuszczalników. Powłokę lakierniczą mogą uszkodzić gorące talerze, mokre filiżanki, przedmioty o ostrych lub szorstkich powierzchniach. Aby uniknąć uszkodzeń, wskazane jest stosowanie podkładek zabezpieczających. Wylane płyny powinny być natychmiast wytarte.
7. Powierzchnia mebli wykonana z drewna litego i naturalnych oklein powinna być odkurzana czystą i suchą szmatką. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących (mydło, płyn do prania), a następnie należy niezwłocznie osuszyć powierzchnię przez wytarcie suchą szmatką.
8. Nie wolno używać środków do czyszczenia zawierających substancje ściierające lub rozpuszczalniki. Przestrzegamy przed stosowaniem chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej.
9. Meble tapicerowane tkaninami należy odkurzać odkurzaczem przy pomocy miękkiej szczotki.

Producent: LIVETIME Dorota Świerczyńska, ul. Przemysłowa 4, 62-300 Września, Polska, e-mail: kontakt@Livetime.pl, Tel. +48 61 4367 890.